

Pralldämpfer

An die Rohkarosserie werden am Heck zwei sogenannte Pralldämpfer - manchmal auch als Energieabsorptionselemente oder Crashboxen bezeichnet - angeschraubt. Diese sind links und rechts am Rand des Heckabschlussbleches montiert. Sie tragen den sogenannten hinteren Querträger, den eigentlichen Stoßfänger.